



FKI Fast Food Teknik a/s



 **Merrychef**

eikon® e2s

eikon® e3

We turn passion into excellence.

Merrychef eikon® e2s

eikon® e2s er en effektiv højhastighedsovn, der fylder meget lidt, og som er velegnet til caféer, kiosker, snackbarer, bistroer eller andre steder, hvor pladsen er trang.

eikon® e2s er ideel til at tilberede, genopvarme, riste, bage en lang række forskellige produkter som fx panini, wraps, pizzaer og sandwiches.

Standardfunktioner

- Tre varmeteknologier - tuned impingement, varmluft og mikrobølger
- Op til 20 gange hurtigere end en almindelig ovn
- Tilberedning uden aftræk
- Bliver ikke varm på udvendig side
- Ovnrummet med afrundede kanter er nemt at rengøre
- Støjsvag
- easyTOUCH® betjening med piktogrammer på berøringsskærm
- Dataoverførsel via USB-nøgle af op til 1024 tilberedningsprogrammer
- Opbevaring af tilbehør oven på ovnen
- Passer på en bordplade på 600 mm

Tilvalg

- Kabinet "Trend"
 - Farvekodet kabinet
 - Afrundede kanter på forsiden
 - Skinner rundt om opbevaringen af tilbehør

Inkluderet tilbehør

- Teflonbakke
- Pizzaspade med kanter og varmeisoleret håndtag

Kan tilkøbes

- Ovnrens
- Ovnbeskyttelse
- Rullestativ for let adgang

[Se produktblad her.](#)

[Se produktvideo her.](#)

[Se trænings- og rengøringsvideoer her.](#)

Se specifikationer på bagsiden.



Kabinet Classic



Merrychef eikon® e3

eikon® e3 er en effektiv ovn, som er velegnet til butikker, bagerier, slagtere, mindre restauranter og snackbarer.

Ovnen sørger for perfekt tilberedning af fx baguettes, varme sandwiches, kyllingespyd, pølsehorn, pizza, foccacia, croissanter m.m.

Standardfunktioner

- To varmeteknologier - varmluft og mikrobølger
- Op til fem gange hurtigere end en almindelig ovn
- Tilberedning uden aftræk
- To højdepositioner til placering af plade
- Mulighed for at bruge almindelig 1/4 størrelse bageplade ved brug af varmluft i ovnen
- Bliver ikke varm på udvendig side
- Opdatering med USB nøgle
- easyTOUCH® betjening

Inkluderet tilbehør

- Rund bakke
- Håndtag til bakke
- Teflonfolie

Kan tilkøbes

- Ovnrens
- Ovnbeskyttelse
- Teflonfolie

[Find mere information her.](#)

Se specifikationer på bagsiden.



Merrychef eikon® e2s

Udvendige mål

Model	Højde	Bredde	Dybde	Vægt netto	Vægt brutto
eikon® e2s High Power Kabinet "Classic"	620 mm	356 mm	595 mm	61 kg	70,4 kg
eikon® e2s Standard Power Kabinet "Trend"	644 mm	356 mm	595 mm	51,7 kg	61,1 kg

Effektkrav og ydelse

Spænding	Opstilling	Anvendte tilslutninger	Mærkestrøm pr. fase*	Mikrobølge** 100%	Varmluft	Kombinationstilstand
1N~ 220-230 V 50 Hz	Enkeltfaset	L + N + E	16 A	1000 W	2200 W	1000 W** + 1300 W

* Dette er ikke forbrug.

** Dette er omtrentlig udgående mikrobølgeeffekt.

Merrychef eikon® e3

Udvendige mål

Model	Højde	Bredde	Dybde	Vægt netto	Vægt brutto
eikon® e3	551 mm	598 mm	558 mm	62,5 kg	76,2 kg

Effektkrav og ydelse

Spænding	Anvendte tilslutninger	Mærkestrøm pr. fase*	Mikrobølge** 100%	Varmluft	Kombinationstilstand
380 - 400 V 50 Hz	2P + N + E	16 A	1000 W	3000 W	1000 W** + 3000 W

* Dette er ikke forbrug.

** Dette er omtrentlig udgående mikrobølgeeffekt.

Installationsinformation gældende for begge ovne

- Placer ovnen væk fra andre større varmekilder.
- Placer ovnen på en flade som er beregnet til at kunne klare vægt.
- Der skal være minimum 50 mm fri luft på alle sider, så luften kan cirkulere rundt om ovnen.
- Sørg for at der er nok plads foran ovnen til at ovndøren kan åbnes helt.