


Brugervejledning

FKI Clamshell Grill STD 9001/9002/9003

Type code: ACS-24



FKI Fast Food Teknik a/s

Version 3.0

Indhold

1	Indledning	4
1.1	Generelt.....	4
1.1.1	Produktbeskrivelse	4
1.1.2	Fabrikant	4
1.1.3	Maskinskilt	5
1.1.4	Tekniske specifikationer og forbrug	5
1.1.5	Modifikation	6
1.1.6	Dimensioner.....	6
2	Sikkerhed	7
2.1	Personligt sikkerhedsudstyr	7
2.2	Potentielle farer.....	7
2.3	Hvem må bruge maskinen	7
2.4	Transport/installation/fastgørelse	8
2.4.1	Transport	8
2.4.2	Installation	9
2.4.3	Fastgørelse	10
2.5	Drift.....	10
2.6	Rengøring/vedligehold	10
2.7	Servicering	11
2.8	Tilbehør.....	11
3	Betjening.....	12
3.1	Før ibrugtagning	12
3.2	Quick start vejledning.....	12
3.3	Opstart.....	13
3.4	Justering.....	13
3.5	Stegning	13
3.6	Placering af bøffer	13
4	Quick guide	14
4.1	Introduktion.....	14
4.2	Standby.....	14
4.3	Aktiv	15
4.4	Vælg program	15
4.5	Vælg Øko-tilstand	16

4.6	Øko-tilstand	16
4.7	Indstillinger	17
4.8	Toppande.....	17
4.9	Bundpande	18
4.10	Volumen	18
4.11	Varighed af buzzerlyd	19
4.12	Programmerne	19
4.13	Software version.....	20
4.14	Fabriksindstillinger.....	21
4.15	Fejlmeldinger	22
4.16	Reservedele	23
5	El-diagrammer	27
5.1	Komponent liste	27
5.2	El-diagram.....	28
6	Rengøring.....	31
6.1	Generelt.....	31
6.2	Rengøring under drift	31
6.3	Daglig rengøring.....	31
7	Service	32
8	Bortskaffelse	34
8.1	Emballagen	34
8.2	Maskinen efter ophørt brug	34
9	EU DECLARATION OF CONFORMITY	35

1 Indledning

Original betjeningsvejledning

Denne vejledning er FKI Fast Food Tekniks original vejledning til CLAMSHELL GRILL.

Formål med vejledning

Denne vejledning har til formål at sikre korrekt installation, brug, håndtering og vedligehold af CLAMSHELL GRILL.



Vigtigt! Læs vejledningen grundigt igennem før brug og gem til senere brug.

Opbevaring af vejledning

Vejledningen skal opbevares så den altid er let tilgængelig for bruger og servicetekniker.

Kendskab til vejledning

Det er ejers (CLAMSHELL GRILL ejer) forpligtelse at sikre, at alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere CLAMSHELL GRILL, har læst vejledningen, som minimum de dele af den, der er relevante for deres arbejde.

Derudover har alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere CLAMSHELL GRILL, pligt til selv at søge informationer i vejledningen.

1.1 Generelt

1.1.1 Produktbeskrivelse

CLAMSHELL GRILL er en fuldautomatisk kontaktgrill til stegning af bøffer og andre fødevarer, med alarm og separat varmestyring af top og bundpande, det er en bordmodel. Den er forsynet med elektronisk styring til hver varmesektion, for let betjening og programmering. Med en CLAMSHELL GRILL sikrer man, at det er let at opnå en høj ensartet kvalitet ved stegning af sine produkter. Maskinen er forsynet med fedtbeholder i hver side på 9002 og i den ene side på 9001, 9003, således kan bortskaffelse af overskydende fedt fra stegning, ske sikkert og effektivt.

1.1.2 Fabrikant

FKI Fast Food Teknik a/s
Byghøjvej 5, Verninge
DK-5690 Tommerup
www.fki.dk

1.1.3 Maskinskilt

1.1.3.1 Type code: ACS-24



1.1.4 Tekniske specifikationer og forbrug

Forklaring af produktnavn CLAMSHELL GRILL:

Clamshell Grill = kontaktgrill med toppander, som kører ned så det tilberedte produkt bliver tilberedt på begge sider samtidig.

9001 = Model nummer

900(1) = størrelse og konfiguration af toppander

1.1.4.1 Mål og vægt

Mål og vægt på CLAMSHELL GRILL:

Dybde: 710 mm

Bredde: 570 mm

Højde i lukket stand: 530 mm

Højde i åben stand: 920 mm

Vægt: 96 kg.

1.1.4.2 Effekt

Produkt	Spænding	For-sikring	Effekt	Teoretisk forbrug pr. fase*		
				L1	L2	L3
Clamshell Grill STD 9001	400V 3N~	32A	9kW	18	11	10
	230V 3~	40A		32	20	17
Clamshell Grill STD 9002	400V 3N~	32A	14kW	18	20	18
	230V 3~	40A		32	35	32
Clamshell Grill STD 9003	400V 3N~	20A	10kW	10	16	15
	230V 3~	32A		18	28	27

*Forventelig lidt lavere ved måling.



Produktet skal være tilsluttet egen gruppe.

1.1.4.3 Tilsigtet brug

CLAMSHELL GRILL må kun anvendes til stegning af fødevarer.

1.1.5 Modifikation

CLAMSHELL GRILL må på ingen måde modificeres eller serviceres af uautoriserede personer. Sker dette i fraskriver FKI Fast Food Teknik a/s sig ethvert ansvar.

1.1.6 Dimensioner

	Clamshell Grill STD 9001	Clamshell Grill STD 9002	Clamshell Grill STD 9003
Dimensioner B x D x H [mm]	400 x 630 x 480	600 x 630 x 480	400 x 630 x 480
Vægt	62 kg	85 kg	65 kg

2 Sikkerhed

Generelt

Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference. Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. FKI Fast Food Teknik a/s frasiger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, for uheldig brug af apparatet eller forkerte indstillinger.

CLAMSHELL GRILL er en fuldautomatisk kontaktgrill som i udgangspunktet er beregnet til kontinuerlig stegning af bøffer, både af frosset og fersk kød. Maskinen kan også anvendes til andre fødevarer der egner sig til stegning. For fastlæggelse af optimal temperatur, tid og tykkelsesindstilling, anbefales altid en prøvestegning før opstart af serieproduktion. Bemærk at fødevarens beskaffenhed (tykkelse, temperatur, overflade mv.) indvirker på stegeresultatet. Den er forsynet med en lyd giver, som indikerer når et program er færdig og toppanden kører op. Maskinen må kun anvendes i tørt miljø og ved rumtemperatur mellem 0°C- 40°C.

2.1 Personligt sikkerhedsudstyr



Det anbefales at der under arbejde ved Clamshell Grill og ved tømning af fedtbeholderne bæres handsker og briller, da Clamshell Grillens overflader er varme og der kan være risiko for varmt fedt.

2.2 Potentielle farer



Clamshell Grillens overflader, specielt øvre- og nedre stegepande, men også kabinettet på øvre stegepande er meget varme og forsynet med dette advarselsskilt:



Pas derfor på ikke at berøre disse under betjening af Clamshell Grill.

Under drift er det kun knapper og betjeningsknapper på fronten, der må berøres. De fødevarer der steges på panden, lægges på og fjernes med et dertil beregnet redskab for at undgå kontakt med Clamshell Grillens varme flader.



Kontroller jævnligt at håndtag på fedtbeholderne er fastspændt, for en sikker håndtering af varm olie/fedt. Hvis et håndtag er løst, afmonteres skruerne, hvorpå der påføres en fødevarer godkendt lim, for efterfølgende at blive fastspændt igen, eller kontakt servicetekniker.

2.3 Hvem må bruge maskinen



Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn! Heller ikke personer med nedsat fysisk eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion om brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.


2.4 Transport/installation/fastgørelse

2.4.1 Transport

Clamshell Grill leveres fastgjort på en transportpalle, og bør kun transporteres på samme måde, hvis den flyttes. Under transport skal begge toppander være kørt ned, som på billede herunder.

Når maskinen skal løftes på plads, er der herunder vist løftepunkter på maskinen. Apparatet løftes ved punkterne under apparatet, hvor maskinfødder er monteret. Demontér altid fedtbeholderne før maskinen flyttes.

ADVARSEL: Der må ikke løftes i armene til toppanderne. Dette gælder både ved installation og under drift.



Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer
RISIKO for skader!

Brug beskyttelseshandsker og sikkerhedssko under udpakning og installation -
snitfare.

2.4.2 Installation

Clamshell Grill opstilles på et bord eller lignende i passende arbejds højde (Vi anbefaler bordhøjde på 65 cm for at opnå arbejds højde på 90cm).

Bordet hvorpå Clamshell Grillen opstilles, skal være godkendt til maskinens vægt plus 25%, og skal ikke kunne vælte ved brug af maskinen. Clamshell Grill skal være understøttet på alle fire ben.

Betjening sker fra fronten af Clamshell Grill. Af hensyn til ventilation skal der være fri passage for luft under og bag ved maskinen. Clamshell Grill skal placeres under emhætte eller anden form for udsugning af stegeos. Vi fraråder at CLAMSHELL GRILL placeres ved siden af en friture.

Clamshell Grill leveres uden stik, og skal tilsluttes af autoriseret elinstallatør. Vigtigt at kablet ikke bukkes/klemmes sammen ved installation, så det får en radius under 52mm, når det er monteret.



Clamshell Grill skal tilsluttes af autoriseret elinstallatør, samt tilsluttes HFI relæ.

For korrekt tilslutning se billede:



ADVARSEL: Dette produkt skal have en ordentlig jordforbindelse, da det ellers kan forårsage elektrisk stød og alvorlig personskade.



Maskinen skal akklimatiseres før brug. Derfor bør den ikke startes før der er gået otte timer.



Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multipolet afbryder, der er anbragt før strømuttaget i henhold til gældende regler på området, og være frit tilgængelig. Apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.



Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder. Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet.



Eventuel udskiftning af elkablet skal foretages af en autoriseret tekniker, for at undgå fare for personskade - RISIKO for elektrisk stød. Der må kun anvendes kabler, der er olieresistente!

2.4.3 Fastgørelse



Maskinen behøver ikke at fastgøres, den er forsynet med justerbare ben for at sikre stabil og let opstilling.

2.5 Drift



Når toppanden lukker er der risiko for at få hånden i klemme. Man må derfor ikke holde hænderne inde over stegefladen når toppanderne kører ned!

Maskinen skal være under opsyn under brug og skal slukkes på dens hovedafbryder, hvis den forlades.



CLAMSHELL GRILL er kun beregnet til fremstilling af fødevarer. Der må ikke påføres væsker eller andre stoffer som har et brændpunkt på under 300°C.

2.6 Rengøring/vedligehold



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSES ADVARSEL:

Der må ikke bruges produkter som indeholder syre, da det kan skade overfladen på produktet.



Anvend aldrig damprensere/skumrensere - RISIKO for elektrisk stød.

2.7 Servicing



Maskinen skal altid være slukket og koblet fra strømkilden før opstart af reparation.



Ved demontering af bagpladen/afskærmning ved aktuator og servicering af de mekaniske dele, kan der være risiko for klemningsfare, pas på ved de bevægelige dele.

2.8 Tilbehør



Teflonfolie: Der må kun anvendes originalt teflonfolie fra FKI Fast Food Teknik a/s til CLAMSHELL GRILL, og folien må ikke anvendes på andre maskiner.

Teflonfolie varenummer:

01-10104 – lille toppande 9002/9003

01-10105 – stor toppande 9001/9002

01-10103 – bund 9001/9003

01-10102 – bund 9002

3 Betjening

3.1 Før ibrugtagning



Før opstart fjernes alt emballage og beskyttelsesplast fra Clamshell Grill og bortskaffes efter gældende regler (se afsnit 8.1). Læs grundigt afsnittet 2 om sikkerhed før Clamshell Grill tilsluttes.



Før opstart rengøres maskinen jævnfør afsnit 6.

3.2 Quick start vejledning

Før opstart læs afsnit 6.1 under rengøring. Hvis der ønskes at bruge teflonfolie monter dette før opstart. (se afsnit 2.8) For at opnå det bedste stegeresultat, anbefaler vi at der bruges teflon på toppanden, det vil også lette rengøringsarbejdet. Fedtbeholderne placeres på hver side af Clamshell Grill.

Maskinen må ikke køre uden opsyn.



Husk personligt sikkerhedsudstyr, se punkt 2.1

3.3 Opstart

Maskinen tændes på hovedafbryderen, som er placeret bag på maskinen.

3.4 Justering

Afstanden mellem overpande og underpande skal justeres så den passer til kødets tykkelse.


Afstanden justeres trinløst mellem 5 og 25 mm, ved at dreje på justeringsgrebet ovenpå bæreamen ved øverste pande.

3.5 Stegning

Ved stegning placeres kødet så vidt muligt midt under den øverste pande. Hvis der er mere end et kødstykke placeres det "symmetrisk" omkring midten. Dette for at undgå at overpanden "vipper" og dermed ikke får fuld kontakt til kødets overside.

3.6 Placering af bøffer

For optimal stegning af bøffer, anbefaler vi, at de placeres, som det ses på billederne. Hvis der anvendes et andet antal bøffer, skal de placeres symmetrisk ud fra midten af stegeområdet.




4 Quick guide

4.1 Introduktion



Denne quick guide, beskriver hvordan betjeningsinterfacet fungerer.

4.2 Standby




Figur 1, standby tilstand


Når maskinen er tændt på hovedafbryderen, er der mulighed for,

- at starte maskinen ved at trykke på , se afsnittet Aktiv.
- at indstille maskinen ved at trykke på , se afsnittet Indstillinger.


Så længe maskinen er i standby, er varmen slukket og panden oppe.

4.3 Aktiv

For at starte maskinen, skal der trykkes på  når maskinen er i standby, se evt. afsnittet Standby.




Figur 2, aktiv tilstand med visning af temperatur-setpunkt for bundpanden på 225°C.

Når maskinen er aktiv, vil maskinen varme og temperatur-setpunktet for bundpanden vil vises. Ønskes der kortvarig visning af den aktuelle temperatur på top og bundpande, kan der trykkes på . Maskinen vil herefter vise en sekvens med de aktuelle temperaturer ("top," "top temperaturen," "bot," "bundtemperaturen"). Denne knap vil altid vise den aktuelle temperatur så længe maskinen er aktiv.


4.4 Vælg program

Når maskinen er aktiv, er det muligt at vælge imellem programmerne fra et til seks. Når et program er valgt, vil pande gå ned samtidig med at nedtællingen starter, se evt. Figur 3




Figur 3, program aktivt. Her ses antal sekunder tilbage i aktuelle valgte program.


For at afbryde et program før tid, kan der trykkes på et vilkårligt program imellem et og seks, hvorefter panden går op, og maskinen går tilbage til aktiv tilstand.

Det er muligt at sætte maskinen i standby imens et program er valgt ved at trykke på . Det vil medføre at panden går op, og varmen slukkes.


Er programmet indstillet til andet end nul sekunder, vil programmet tælle ned til nul. Herefter vil panden gå op, og en buzzer vil lyde jævnt før indstillingerne. Hvis programmet er indstillet til nul, vil programmet tælle op i stedet for, og det er vigtigt at være opmærksom på at maskinen ikke overvåger hvornår et produkt er færdigt. Dette er op til operatøren! Programmet afbrydes ved at trykke på en vilkårlig programtast fra et til seks.

4.5 Vælg Øko-tilstand

Når maskinen er aktiv, er det muligt at vælge imellem tre forskellige øko-tilstande. 100%, 75% eller 50% varme i forhold til temperatur-setpunkt. Dette gøres ved at trykke på  indtil den ønskede tilstand fremgår, se evt. Figur 4.



Figur 4, aktivering af øko-tilstand med 75% i forhold til temperatur-setpunkt.



Så længe der trykkes gentagende gange på , vil tilstandsvælgeren skifte imellem 100%, 75% og 50%. Når der er ophør i trykkene, vil maskinen gå i øko-tilstand, se evt. Figur 5.

4.6 Øko-tilstand

Efter at der er valgt øko-tilstand, se evt. afsnittet Vælg Øko-tilstand, vil maskinen sænke temperaturen til det ønskede temperatur-setpunkt, med enten 100%, 75% eller 50%. Endvidere vil panden gå ned, for at mindske varmetabet.











Figur 5, indikation af at maskinen er i øko-tilstand.


Når maskinen er i øko-tilstand, er det muligt at afbryde tilstanden ved at trykke på , hvorefter maskinen går tilbage til aktiv tilstand. Det er også muligt at sætte maskinen i standby ved at trykke på . Det vil medføre at panden går op, og varmen slukkes.

4.7 Indstillinger





For at indstille maskinen, skal der trykkes på  når maskinen er i standby, se evt. afsnittet Standby.


Hver gang der trykkes på , vil det være muligt at ændre en ny indstilling. Sekvens af indstillingsmuligheder er:


-  ”toP” – Temperaturen på toppanden.
-  ”bot” – Temperaturen på bundpanden.
-  ”vol” – Volumen på buzzeren.
-  ”dur” – Varigheden af hvor længe buzzeren skal lyde efter endt program.
-  ”Pro” – Varigheden af programtiden
-  ”ver” – Software version
-  ”rSt” – Tilbage til fabriksindstillinger

For at afslutte tilstanden igen skal der trykkes på , indtil maskinen er tilbage i standby, det vil sige at der skal trykkes en sidste gang når ”rSt” vises, hvorefter maskinen vil gå tilbage til standby-tilstand.

4.8 Toppande

For at se den aktuelle indstilling af toppanden, skal der trykkes på enten  eller . Trykkes der mere end en gang, vil temperaturen ændres med fem grader. Når der trykkes på , vil temperaturen ændres nedad, men den vil ændres opad ved at trykke på . Det er muligt at indstille toppanden til et setpunkt imellem 50 og 250°C.

Tryk på , for at komme videre til den næste indstilling. Blinker tallene, er det fordi der er ændret på indstilling, og disse gemmes i maskinen. Hvis de ikke blinker, har maskinen ikke registreret nogle ændringer.




Figur 6, indstilling af toppande.

4.9 Bundpande

For at se den aktuelle indstilling af bundpanden, skal der trykkes på enten \ominus eller \oplus . Trykkes der mere end en gang, vil temperaturen ændres med fem grader. Når der trykkes på \ominus , vil temperaturen ændres nedad, men den vil ændres opad ved at trykke på \oplus . Det er muligt at indstille bundpanden til et setpunkt imellem 50 og 250°C.

Tryk på \odot , for at komme videre til den næste indstilling. Blinker tallene, er det fordi der er ændret på indstilling, og disse gemmes i maskinen. Hvis de ikke blinker, har maskinen ikke registret nogle ændringer.




Figur 7, indstilling af bundpande.

4.10 Volumen

For at se den aktuelle indstilling af volumen, skal der trykkes på enten \ominus eller \oplus . Trykkes der mere end en gang, vil volumen ændres med 10 procent. Når der trykkes på \ominus , vil volumen ændres nedad, men den vil ændres opad ved at trykke på \oplus . Det er muligt at indstille volumen imellem 0% og 100%.

Tryk på \odot , for at komme videre til den næste indstilling. Blinker tallene, er det fordi der er ændret på indstilling, og disse gemmes i maskinen. Hvis de ikke blinker, har maskinen ikke registret nogle ændringer.



Figur 8, indstilling af volumen for buzzeren.

4.11 Varighed af buzzerlyd

For at se den aktuelle indstilling af varigheden for buzzerlyden, skal der trykkes på enten \ominus eller \oplus . Trykkes der mere end en gang, vil varigheden ændres med et sekund. Når der trykkes på \ominus , vil varigheden ændres nedad, men den vil ændres opad ved at trykke på \oplus . Det er muligt at indstille varigheden imellem 0 og 10 sekunder.


Tryk på \odot , for at komme videre til den næste indstilling. Blinker tallene, er det fordi der er ændret på indstilling, og disse gemmes i maskinen. Hvis de ikke blinker, har maskinen ikke registret nogle ændringer.



Figur 9, indstilling af varigheden af buzzerlyd.

4.12 Programmerne



For at se den aktuelle indstilling for et givet program, skal der trykkes på det ønskede program, et til seks. Tiden vil herefter blive vist i antal sekunder, se evt. Figur 11.




Figur 10, startvisning for programindstillinger.

Når der trykkes på \ominus , vil varigheden ændres nedad, men den vil ændres opad ved at trykke på \oplus . Det er muligt at indstille varigheden imellem 0 og 700 sekunder. Varigheden springer med fem sekunder hver gang der trykkes enten opad eller nedad.


Ændringerne træder først i kraft når indstillingen ønskes gemt i et program. Dette opnås ved at holde den pågældende programknap nede i to sekunder, hvorefter tallene vil blinke.

Det er således muligt at kopier en programtid fra en programknap til en anden, ved at trykke på en programknap og derefter holde en anden programknap nede i to sekunder for at gemme den et nyt sted. Dette vil ikke have en praktisk anvendelse, men det kan gøre arbejdet lettere hvis der f.eks. ønskes et program på 160 sekunder på den ene knap, og to andre programmer på hhv. 150 og 170 sekunder. Ved at fremkalde programmet 160 sekunder skal der kun trykkes to gange på , for at program ændre til 150 sekunder. Det samme gør sig gældende for 170, dog med brug af .


Indstilles et program til nul sekunder, vil programmet i stedet tælle op i aktiv tilstand. Dette kan være anvendeligt, hvis nye produkter skal indkøres på maskinen, og den optimale tid er ukendt. Den kan også anvendes hvis der bliver tilberedt produkter som ikke altid passer ind i de normale programmer.




Figur 11, aktuelle indstilling i sekunder.


Tryk på , for at komme videre til den næste indstilling.

4.13 Software version


Denne indstillingsmulighed er kun til udlæsning af software version i forbindelse med evt. service. Ved at trykke på , vil softwareversionen fremgå. Det er en sekvens på tre tal, som kan noteres ned og gives til en evt. tekniker på opfordring. Tallene vil blive gentaget, hvis der trykkes mere end tre gange.




Figur 12, udlæsning af softwareversion.

Tryk på , for at komme videre til den næste indstilling.

4.14 Fabriksindstillinger

For at gendanne fabriksindstillinger skal der trykkes på  i fem sekunder. Herefter vil maskinen have nulstillet alle indstillinger.



Figur 13, gendannelse af fabriksindstillinger.

Tryk på , for at afslutte indstillings-tilstanden og returnere til standby-tilstand.

4.15 Fejlmeldinger


Fejlkodeskema

FEJLKODE	FEJL	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
E00	Udefineret fejl	Ukendt	Kontakt service.
E12	Temperatursensorfejl på top-pande	Måleværdierne er for lave i forhold til forventet niveau.	Omgivelserne er enten for kolde eller sensoren er kortsluttet. I sidste tilfælde skal service kontaktes
E13	Temperatursensorfejl på bundpande	Måleværdierne er for lave i forhold til forventet niveau.	Omgivelserne er enten for kolde eller sensoren er kortsluttet. I sidste tilfælde skal service kontaktes
E14	Temperatursensorfejl på top-pande	Måleværdierne er for høje i forhold til forventet niveau.	Sensor er ikke tilsluttet eller er defekt. Kontakt service.
E15	Temperatursensorfejl på bundpande	Måleværdierne er for høje i forhold til forventet niveau.	Sensor er ikke tilsluttet eller er defekt. Kontakt service.
E40	Kalibreringsfejl	Kalibreringsrutinen til temperaturmålinger er ikke gennemført som forventet.	Forsøg at genstarte maskinen. Forsætter problemet, kontakt da service.
E88	Pande overophedet	Solid State Relæ er muligvis kortsluttet.	Kontakt service.

4.16 Reservedele

Reservedelstegning


Clamshell Grill STD 9001



POS	VARE NUMMER	STK	BENÆVNELSE
1	72-05529	1	FOLIE FOR CLAMSHELL STD 9001
2	83-10316	2	SOLID STATE RELÆ 50A
3	83-09056	1	TRANSFORMER 240V/12V 3VA
4	83-10016	1	TRAFO,RING-2x24/230V 120VA
5	83-07563	1	ENSRETTER GBPC25005-E4
6	83-07681	2	KLEMRÆKKE 12-POLET
7	83-09312	2	SPÆNDESTK GL9001 NEDRE STOR
8	83-09119	1	SKÆRMPLADE GL8001/-2/9001/3 BUND STOR
9	Varmelegeme + PT100 føler	2	Se komponentliste under EI-diagrammer
10	83-09313	2	SPÆNDESTK GL9001 ØVRE STOR
11	Varmelegeme + PT100 føler	1	Se komponentliste under EI-diagrammer
12	83-10194	1	SKÆRMPLADE GL9001/2 ØVRE
13	83-06091	1	PAKNING STOR TOPPANDE
14	83-10095	1	GEVINDSTANG M10X140
15	82-06540	1	Greb for fjederjustering
16	83-08762	2	Leje, bronze Ø10/15x10 m krave Type B
17	78-00285	2	STIFT Ø10X70 BLANK
18	78-00284	1	STIFT Ø8X45 DIN 7 BLANK
19	83-10803	1	AKTUATOR LA23 SLAGL 110MM 1200N 24VDC

20	AFBRYDER	1	Se komponentliste under EI-diagrammer
21	82-06510	4	BEN M8 JUSTERBART
22	72-07032	1	PRINT CLAMSHELL STD


Reserveedelstegning Clamshell Grill STD 9002



POS	VARE NUMMER	STK	BENÆVNELSE
1	72-05528	1	FOLIE FOR CLAMSHELL STD 9002/9003
2	83-09056	2	TRANSFORMER 240V/12V 3VA
3	83-10316	4	SOLID STATE RELÆ 50A
4	83-10016	1	TRAFO,RING-2x24/230V 120VA
5	83-09210	1	SKÆRMPLADE GL9002 BUND
6	83-03499	2	SPÆNDESTK GL6036 / 6046 / 3060
7	Varmelegeme + PT100 føler	1	se komponentliste under el-diagram
8	Varmelegeme + PT100 føler	1	se komponentliste under el-diagram
9	Varmelegeme + PT100 føler	1	se komponentliste under el-diagram
10	83-09329	2	SPÆNDESTK GL8002 ØVRE LILLE
11	83-10195	1	SKÆRMPLADE GL9002/3
12	Varmelegeme + PT100 føler	1	se komponentliste under el-diagram

13	83-10194	1	SKÆRMPLADE GL9001/2 ØVRE
14	83-06091	1	PAKNING STOR TOPPANDE
15	83-10095	2	GEVINDSTANG M10X140
16	82-06540	2	Greb for fjederjustering
17	83-08762	4	Leje, bronze Ø10/15x10 m krave Type B
18	78-00284	2	STIFT Ø8X45 DIN 7 BLANK
19	78-00285	4	STIFT Ø10X70 BLANK
20	83-06059	1	PAKNING LILLE TOPPANDE
21	83-10803	2	AKTUATOR LA23 SLAGL 110MM 1200N 24VDC
22	Afbryder	1	se komponentliste under el-diagram
23	82-06510	4	BEN M8 JUSTERBART
24	72-07032	2	PRINT CLAMSHELL STD

Reservedelstegning Clamshell Grill STD 9003



POS	VARE NUMMER	STK	BENÆVNELSE
1	72-05528	1	FOLIE FOR CLAMSHELL STD 9002/9003
2	83-09056	2	TRANSFORMER 240V/12V 3VA
3	83-10316	4	SOLID STATE RELÆ 50A
4	83-07563	1	ENSRETTER GBPC25005-E4
5	83-10016	1	TRAFO,RING-2x24/230V 120VA

6	83-09312	2	SPÆNDESTK GL9001 NEDRE STOR
7	83-09119	1	SKÆRMPLADE GL8001/-2/9001/3 BUND STOR
8	Varmelegeme + PT100 føler	2	se komponent liste under el-diagram
9	83-10195	2	SKÆRMPLADE GL9002/3
10	Varmelegeme + PT100 føler	2	se komponent liste under el-diagram
11	83-09329	4	SPÆNDESTK GL8002 ØVRE LILLE
12	83-06059	2	PAKNING LILLE TOPPANDE
13	83-10095	2	GEVINDSTANG M10X140
14	82-06540	2	Greb for fjederjustering
15	83-08762	4	Leje, bronze Ø10/15x10 m krave Type B
16	78-00284	2	STIFT Ø8X45 DIN 7 BLANK
17	78-00285	4	STIFT Ø10X70 BLANK
18	83-10803	2	AKTUATOR LA23 SLAGL 110MM 1200N 24VDC
19	Afbryder	1	se komponent liste under el-diagram
20	82-06510	4	BEN M8 JUSTERBART
21	83-07681	2	KLEMRÆKKE 12-POLET
22	72-07032	2	PRINT CLAMSHELL STD

5 El-diagrammer

5.1 Komponent liste


23-08-2024

Clamshell STD

Function	9001 400V 3N~	9001 230V 3~	9002 400V 3N~	9002 230V 3~	9003 400V 3N~	9003 230V 3~
Control card	A1	72-08011	72-08011	72-08011	72-08011	72-08011
Control card	A2					
Heating Element	E1	4,1kW (400V) 85-09230	4,1kW (400V) 85-09230	4,1kW (230V) 85-09294	4,1kW (230V) 85-09294	2,3kW (230V) 85-09295
Heating Element	E2	4,7kW (400V) 85-09322	4,7kW (400V) 85-09322	4,7kW (230V) 85-09296	4,7kW (230V) 85-09296	2,6kW (230V) 85-09297
Heating Element	E3			2,3kW (400V) 85-09321	2,3kW (400V) 85-09321	2,3kW (230V) 85-09295
Heating Element	E4			2,6kW (400V) 85-09323	2,6kW (400V) 85-09323	2,6kW (230V) 85-09297
Motor	M1	LA23 50MM 85-10365	LA23 50MM 85-10365	LA23 50MM 85-10365	LA23 50MM 85-10365	LA23 50MM 85-10365
Motor	M2			LA23 50MM 85-10365	LA23 50MM 85-10365	LA23 50MM 85-10365
Main Switch	Q1	32A	32A	50A	32A	50A
Latch contactor	Q2	20-265V 50A 85-10316	20-265V 50A 85-10316	20-265V 50A 85-10316	20-265V 50A 85-10316	20-265V 50A 85-10316
Latch contactor	Q3	20-265V 50A 85-10316	20-265V 50A 85-10316	20-265V 50A 85-10316	20-265V 50A 85-10316	20-265V 50A 85-10316
Latch contactor	Q4			20-265V 50A 85-10316	20-265V 50A 85-10316	20-265V 50A 85-10316
Latch contactor	Q5			20-265V 50A 85-10316	20-265V 50A 85-10316	20-265V 50A 85-10316
PT100 sensor	R1	Ø6 x 60 mm 83-09057	Ø6 x 60 mm 83-09057	Ø6 x 60 mm 83-09057	Ø6 x 60 mm 83-09057	Ø6 x 60 mm 83-09057
PT100 sensor	R2	Ø6 x 220 mm 83-09057	Ø6 x 220 mm 83-09057	Ø6 x 220 mm 83-09057	Ø6 x 220 mm 83-09057	Ø6 x 220 mm 83-09057
PT100 sensor	R3			Ø6 x 60 mm 83-09057	Ø6 x 60 mm 83-09057	Ø6 x 60 mm 83-09057
PT100 sensor	R4			Ø6 x 220 mm 83-09998	Ø6 x 220 mm 83-09998	Ø6 x 220 mm 83-09998
Transformer	T1	230V → 2x24V 83-10016	230V → 2x24V 83-10016	230V → 2x24V 83-10016	230V → 2x24V 83-10016	230V → 2x24V 83-10016
Rectifier	T2					
Transformer	T3	83-07563 230V → 1x12V	83-07563 230V → 1x12V	83-07563 230V → 1x12V	83-07563 230V → 1x12V	83-07563 230V → 1x12V
Transformer	T4	83-09056	83-09056	83-09056	83-09056	83-09056
Supply cable	W1	5G2.5 / 2.2m 72-03674	5G2.5 / 2.2m 72-03674	5G2.5 / 2.2m 72-03674	5G2.5 / 2.2m 72-03674	5G2.5 / 2.2m 72-03674
Supply cable	W2			4G4.0 / 2.2m 72-03526	4G4.0 / 2.2m 72-03526	4G4.0 / 2.2m 72-03526
Terminal	X1	4 pole 83-07680	4 pole 83-07680	4 pole 83-07680	4 pole 83-07680	4 pole 83-07680
Terminal	X2	12 pole 83-07681	12 pole 83-07681	12 pole 83-07681	12 pole 83-07681	12 pole 83-07681


Plugs per Control Card	Component	Part no.
Power Supply	POWER	72-07039
SSR and PT100	..BOTTOM HEAT	72-07038
SSR and PT100	..TOP HEAT	72-07038
Motor	..MOTOR	72-07037

5.2 El-diagram




Project title: Clamshell STD - Generic schematic	Project no.:	Project rev.:	Page
Customer: Power (400V 3N~)	DCC:	Scale:	1
Page title: Electrical - Clamshell STD - generic	Dwg. no.:	Page rev.:	1:1
File name: Electrical - Clamshell STD - generic	Eng. (proj/page):	Last print:	Previous page:
Page ref.:	Appr. (date/init):	Last edit:	2
		Total no. of pages:	3





Project title: Clamshell STD - Generic schematic		Project no.:	Page
Customer:		DCC:	Scale:
Page title: Left / Single		Dwg. no.:	1:1
File name: Electrical - Clamshell STD - generic		Eng. (proj/page):	Previous page:
Page ref.:		Last print: 31/01/2024	1
		Appr. (date/init):	Next page:
		Last edit: 31/01/2024	3
		Total no. of pages:	3





Project title: Clamshell STD - Generic schematic	Project no.:	Project rev.:	Page
Customer: Right	DCC:		Scale:
Page title: Electrical - Clamshell STD - generic	Eng. (proj/page):	Last print:	Previous page:
File name:	Appr. (date/mt):	Last edit:	Next page:
Page ref.:			Total no. of pages:
			3
			1:1
			2
			3



6 Rengøring

6.1 Generelt

Før ibrugtagning af maskinen første gang, aftørres alle flader der er i kontakt med fødevarer, med en fugtig klud. Der må ikke bruges rengøringsmidler, der indeholder syre.

6.2 Rengøring under drift

Efter hver stegning skrubes først overpanderne, hvorefter alt fedt på bundpanden skrubes ud i fedtbeholderne. Fedtbeholderne tømmes efter behov. Husk at være opmærksom på, at det er varmt olie/fedt, hvis de tømmes under drift.

OBS: husk at brug den rigtige skraber afhængig af om der er teflonfolie på panderne eller Clamshell Grill bruges uden teflon



Husk personligt sikkerhedsudstyr se punkt 2.1

6.3 Daglig rengøring



Husk sikkerhedsudstyr.

1. Hvis Clamshell Grill er monteret med teflon, demonteres dette (se afsnit 3.3) og vaskes med mildt syrefrit rengøringsmiddel.
2. Panderne renses først med skraber, så alle løst partikler fjernes.
3. Efter panden er rengjort, slukkes maskinen. Når den er afkølet, aftørres den med en fugtig klud og mild syrefri rengøringsmiddel.
4. Fedtbeholder tømmes og vaskes.
5. Teflonfolien kan igen monteres.


7 Service

Undersøg om det er muligt at rette fejlen ved at følge anvisningerne i fejlfindingskemaet. Hvis ikke, kontakt forhandleren, eller www.fki.dk for at få assistance.

Hvis du kontakter service for hjælp, bedes du have dette klar:

- Serieløbenummer som findes på siden af maskinen.
- Type og model findes samme sted.

Maskinskiltet er placeret på siden af maskinen (se billede).





Makinen skal altid være slukket og koblet fra strømkilden før opstart af reparation.

For let service af en CLAMSHELL GRILL er de fleste elektriske dele monteret i et skuffesystem, som kan trækkes ud i fronten. For at få adgang skal skruer i fronten demonteres el-komponent pladen kan så trækkes ud.



Ved demontering af afskærmning bag på maskine ved aktuator og servicering af de mekaniske dele, kan der være risiko for klemningsfare, pas på ved de bevægelige dele.



Efter endt service på CLAMSHELL GRILL kontrolleres og fastgøres alle ledninger igen, så de er sikret og ikke kommer i klemme ved de bevægelige dele. Ligeledes sikres ledningerne, som er monteret ved el-komponent pladen, når pladen skubbes forsigtigt på plads og frontkabinettet monteres igen.

8 Bortskaffelse


8.1 Emballagen

Emballagen bør ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

8.2 Maskinen efter ophørt brug

CLAMSHELL GRILL er mærket med genbrugssymbol efter bekendtgørelse 148 af 8. februar 2018 (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen). WEEE2 direktiv 2012/19/EU

Det betyder, at du skal bortskaffe det efter kommunens bestemmelser, f.eks. i dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads, når produktet er udtjent.



9 EU DECLARATION OF CONFORMITY



EU DoC ID: FKI 001
Verninge, 5. februar 2024

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We FKI Fast Food Teknik a/s declares under our sole responsibility that the product Clamshell Grill STD with

Type Code.:

SCS-24

are in conformity with the following directive(s), standard(s) or other normative document(s), provided that the products are used in accordance with our instructions.

Directives	Standards
Machine Directive 2006/42/EC	EN/ISO 12100:2010 EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 EN 60335-2-38:2003 + A1:2008 EN/IEC 60204-1:2005 (partly) EN/IEC 60204-1:2005/A1:2008 (partly)
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
WEEE Directive 2012/19/EU RoHS Directive 2011/65/EU	
Regulations	Standards
Food Contact Materials 1935/2004 Good Manufacturing Practice 2023/2006	N/A

Date 5/2-2024	Issued by  Søren Poulsen - Managing Director
------------------	---

FKI Fast Food Teknik a/s only vouches for the correctness of the English version of this declaration. In the event of the declaration being translated into any other language, the translator concerned shall be liable for the correctness of the translation.

Byghøjvej 5 · Verninge · DK-5690 Tommerup
Tel. +45 64 75 10 66 · Fax +45 64 75 10 88 · CVR no. 1472 8287 · www.fki.dk



FKI Fast Food Teknik a/s

Byghøjvej 5 · Verringe · DK-5690 Tommerup · Tel. +45 6475 1066 · info@fki.dk · www.fki.dk